

Audio Guida digitale Pass 265:

L'Audioguida Pass 265 è un lettore MP3 che accompagna l'Utente nell'ascolto dei brani secondo i contenuti caricati dall'Operatore (es. Museo).

In quanto digitale, la qualità di ascolto dei brani è ottima.

L'Audioguida può essere ricaricata con il suo caricatore "intelligente" a carica rapida, blocco a carica avvenuta e visualizzazione stato di carica tramite led.



Caricabatteria standard, 5h per ricaricare 10 unità.

Caricatore intelligente da tavolo a 10 posizioni affiancabili (in modo da disporre di posizioni di ricarica illimitate)

Alimentazione	230 V c.a. - 12 V c.c. 3,3 A
Tipo di carica	330 ÷ 350 mA/h
Tempo di ricarica	5 ÷ 6 h
Dimensioni	39 x 14 x 8 cm
Peso	1 Kg

Caratteristiche audioguida:

Riproduzione brani	in formato MP3
Qualità audio	digitale
Memoria integrata	2 Gb
Collegamento PC	con cavetto miniUSB in dotazione, per trasferimento dati
Ascolto in cuffia	2 prese jack 3,5 mm per 2 cuffie/auricolari
Possibilità di ascolto senza cuffia	con mini-altoparlante integrato (0,2 W @ 8 Ohm)
Risposta in frequenza	50 Hz ÷ 18 KHz

T.H.D.	< 0.1%
Alimentazione	2 batterie AA ricaricabili Ni-MH
Autonomia	10 h circa (con batterie AA 1300 m/A)
Ricarica batteria	con caricatore a rastrelliera (10 posizioni)
Dimensioni	5,5 x 20 x 2 cm
Peso (incluse batterie)	100 g
Optional	Aggancio per tracolla, Memoria integrata 2 Gb (per 20 h circa di fonìa)



L'Audioguida può essere utilizzata con auricolare

Audio Guida digitale Pass 265:

Caricamento dei contenuti

Rendere l'Audioguida pronta all'uso è molto semplice, infatti è sufficiente:

- 1- preparare sul PC i file descrittivi dei vari argomenti, salvandoli in formato MP3;
- 2- trasferire i file dal PC all'Audioguida mediante cavetto USB.

Utilizzo per l'utente

L'Audioguida è dotata di pochi tasti che permettono una scelta rapida del brano da ascoltare:

tasti numerici "0 ÷ 9"	per selezionare i brani
tasto frontale "▶ / ■" - PLAY / STOP	per avviare o interrompere l'ascolto di un brano
tasti frontali "VOL- (7) / VOL+ (9)"	per regolare il volume
tasto frontale "II (0)"	per mettere in pausa e riavviare l'ascolto di un brano
tasto frontale POWER ON	per accendere e spegnere l'apparecchio

Requisiti di sistema

Compatibile con sistemi Windows e Mac.